



BT LINK 2

Freisprecheinrichtung und
Bluetooth® Audio-Streaming

BEDIENUNGSANLEITUNG





Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen, Anweisungen beachten und Anleitung griffbereit aufbewahren!

1. Gewährleistung und Haftung:

ge-tectronic gewährleistet, dass das Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- u. Fertigungsdefekten ist. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Eine Gewährleistung ist ausgeschlossen bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt. Dazu gehört unter anderem die falsche Handhabung bei Lagerung, Anschluss/Einbau oder Betrieb. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte vorab an den Support. Es wird unter keinen Umständen Gewährleistung für Schäden, die durch den Einsatz dieser Schaltung entstehen oder entstehen könnten, übernommen. Sei es durch die Schaltung selbst oder durch nicht ordnungsgemäßen Anschluss im Fahrzeug. Die Vorschriften der Fahrzeughersteller zur Verdrahtung und Montage sind unbedingt einzuhalten. Etwaige Schäden oder Montagekosten jeglicher Art sind nicht Gegenstand der Gewährleistung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit **BT LINK 2** haben Sie eine gute Wahl getroffen. ge-tectronic ist stets bemüht seinen Kunden ausgereifte und zuverlässige Produkte zu liefern. Daher wird jedes Gerät einer umfangreichen Funktionsprüfung unterzogen. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und hoffen, dass unser Produkt die von Ihnen gestellten Erwartungen bestens erfüllt. Sollten Sie trotzdem einmal Probleme mit einem unserer Produkte haben, so wenden Sie sich bitte umgehend an den Support.

Inhalt

1.	Gewährleistung und Haftung	Seite 2
2.	Sicherheitshinweise	Seite 2
3.	Leistungsmerkmale	Seite 3
4.	Montage, Einbau und Anschluss	Seite 3
5.	Betriebsarten	Seite 4
6.	Erstinbetriebnahme	Seite 4
7.	Bedienung	Seite 4 - 5
8.	Menüfunktionen	Seite 6 – 9
9.	Icon – Legende	Seite 9
10.	Technische Daten	Seite 10
11.	Konformitätserklärung	Seite 10

2. Sicherheitshinweise



Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen, Anweisungen beachten und Anleitung griffbereit aufbewahren! Somit vermeiden Sie Schäden am Produkt, dem Fahrzeug oder an Audiogeräten. Beachten Sie bitte dass der Anschluss und der Einbau der Schaltung von qualifiziertem Personal durchgeführt werden soll.

Versichern Sie sich, dass die normalen Kontrollfunktionen und die Arbeitsweise des Fahrzeuges NICHT durch die Installation beeinträchtigt wurde, insbesondere die Bremsen und die Lenkung. Versichern Sie sich, dass auch die Airbag – Funktion nicht beeinträchtigt wurde.

(Achten Sie darauf, dass die Kabel des Freisprechadapters keine beweglichen Teile berühren und auch möglichst weit weg von der Elektronik des Fahrzeuges verlegt werden.)

Beachten Sie die aktuelle Gesetzeslage zur Bedienung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

3. Leistungsmerkmale

Das ge-tectronic **BT LINK 2** ist eine clevere und sehr einfach zu bedienende Lösung, um im KFZ über nur ein Gerät zu telefonieren und gleichzeitig die Lieblingsmusik vom Handy, PDA, oder auch MP3 Player zum Soundsystem im Fahrzeug kabellos zu übertragen. Zusätzlich bietet das Gerät alle Funktionen einer Komfort-Freisprecheinrichtung.



Ihr Handy benötigt **keine Handyhalterung** mehr und Ihr MP3 Player kein gerätespezifisches Adapterkabel. Mit dieser Freisprechanlage kann jedes Bluetooth® fähige Handy, welches das Bluetooth® Profil „hands free“ unterstützt verbunden werden.

Das Besondere dieser Freisprechanlage ist die Möglichkeit, **gleichzeitig auch Musik** von einem Mobiltelefon, MP3-Player oder ähnlichen Gerät per Bluetooth® auf die Fahrzeuglautsprecher des Autoradios in **Stereo HiFi Qualität** zu übertragen. Die Übertragung kann von jedem Audiogerät erfolgen, welches das Bluetooth® A2DP unterstützt.

Sie können also im Fahrzeug über **BT LINK 2** telefonieren und Musik übertragen ohne Ihr Handy bzw. Ihren Audioplayer in die Hand zu nehmen. Kommt ein Anruf, geht die Musikübertragung automatisch auf Pause und kann danach problemlos über die Tastatur fortgesetzt werden. Sie brauchen Ihre Geräte, egal ob Handy oder Audioplayer nur einmal mit dem Bluetooth Adapter koppeln. Danach erfolgt der **Verbindungsaufbau automatisch** zum jeweils zuletzt verbundenen Gerät.

Das Gerät ist mit einem **beleuchteten Display** ausgestattet, welches die Bedienung der Anlage sehr komfortabel macht.

Bis zu 20 Bluetooth® Geräte (Mobiltelefone , MP3 Player und ähnliches) können mit der Freisprechanlage gekoppelt sein.

Das **BT LINK 2** ist mit einem speziellen DSP Prozessor zur Echo- und Geräuschunterdrückung ausgestattet. Dieser sorgt für eine **optimale Sprach- und Übertragungsqualität**.

Trotz der **einfachen Installation und Bedienung** brauchen Sie auf Qualität nicht zu verzichten. Sie werden überrascht sein, wie einfach es möglich ist, sowohl Ihr Handy als auch Ihren Audioplayer drahtlos mit dem Soundsystem in Ihrem Auto zu verbinden.

Lassen Sie sich von der cleveren Lösung und der bestechenden Übertragungsqualität überzeugen.

4. Montage, Einbau und Anschluss

Dieses Produkt ist als eigenständige Bluetooth® Freisprechanlage mit gleichzeitiger Bluetooth® HiFi Receiver Funktion konzipiert. Es wird direkt an FastMute **SONIC XL** angeschlossen.

Es wird empfohlen, den Einbau durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

Die Bluetooth® Freisprechanlage/HiFi Receiver muss entsprechend den Einbauvorschriften des Herstellers im KFZ installiert werden. **Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise!**

Das Bedienteil sollte für den Fahrer gut erreichbar im Cockpit des Fahrzeuges platziert werden. Dazu wird eine Universalhalterung mitgeliefert. Optional ist eine breite Palette verschiedene Haltersysteme für Lüftungsgitter, Zigarettenanzünder oder Schwanenhals Versionen erhältlich.



Aus Sicherheitsgründen müssen sämtliche Kabel befestigt oder hinter die Verkleidung gesteckt werden.


Stecken Sie den Stecker des **BT LINK 2** in die Systembuchse am FastMute **SONIC XL** nur in ausgeschaltetem Zustand. Für eine **optimale Sprachübertragung** sollte das **BT LINK 2** im **direkten Sprachbereich** des Fahrers liegen. Wir empfehlen die Montage in der Mitte des Armaturenbretts. **Vermeiden Sie die Montage in der Nähe der Lüftungsdüsen.**

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des FastMute SONIC XL !


5. Betriebsarten

Die Freisprechanlage verfügt über spezielle Leistungsmerkmale, die über folgende Betriebsarten benutzt werden können.

5.1 Freisprech Modus Hands free

Der Betrieb der Freisprechanlage für ein Mobilfunktelefon welches das Bluetooth® Profil "Hands Free (HFP)" benutzt. Der Freisprech Modus wird im Display durch ein -Symbol signalisiert. In diesem Modus steht der komplette in der Anleitung genannte Menübaum zur Verfügung, dazu gehört z.B. die vCard-Wahl und Ähnliches. Ausgenommen davon sind nur die Funktionen die nicht von allen Mobilfunktelefon unterstützt werden.

5.2 Freisprech Modus Headset

Wird die Freisprechanlage für ein Mobiltelefon mit dem Bluetooth Profil „Headset (HSP)“ betrieben, wird dies im Display durch ein  Symbol angezeigt. Im Headset Modus gibt es kein Menü wenn die Freisprechanlage mit dem Mobiltelefon verbunden ist. Telefonbuch und ähnliche Funktionalitäten können in diesem Modus nicht benutzt werden. Das Telefon baut die Verbindung mit der Freisprechanlage im Headset Modus normalerweise nur bei einem Telefongespräch auf.

5.3 Audioplayer Modus

Im Audioplayer Modus ist es möglich, Musik, Naviansage oder andere Audiosignale von einem A2DP-fähigem Bluetooth® Gerät (z.B. MP3 Player oder Mobiltelefon) in Stereo Hifi-Qualität an **BT LINK 2** zu übertragen.

6. Erstinbetriebnahme

6.1 Einschalten

Wenn die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet wird, wird gleichzeitig FastMute **SONIC XL** eingeschaltet und das **BT LINK 2** ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.




Wenn **BT LINK 2** nach dem Einbau oder einem Reset eingeschaltet wird, sind keinerlei persönliche Einstellungen gespeichert. Desweiteren befindet sich noch kein Mobilfunktelefon in der Liste der gekoppelten Geräte.

6.2 Mit Mobiltelefon oder MP3-Player koppeln (kennenlernen)

Ein Mobilfunktelefon oder einen Audioplayer zu koppeln ist nur dann möglich, wenn sich **BT LINK 2** nicht gerade im Audioplayer Modus befindet. Vom Bluetooth® Gerät muss dazu eine Verbindung zu **BT LINK 2** aufgebaut werden. In der Menüsteuerung des Bluetooth® Geräts muss das „Suchen nach Bluetooth® Geräten“ und das Koppeln mit **BT LINK 2** eingeleitet werden. Die Beschreibung dieses Vorganges entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth® Geräts.

Während des Kopplungsvorganges werden Sie aufgefordert, das Bluetooth Passwort einzugeben.

Das Passwort von BT LINK 2 lautet „0000“.

Nach erfolgreicher Kopplung bauen die meisten Geräte automatisch eine Verbindung zur Freisprechanlage auf. Einige Geräte machen dies nicht. Dann muss im Menü der Freisprechanlage der Punkt „Verbinden“ ausgewählt werden. Mit den Tasten ◀ und ▶ wählt man das gewünschte Gerät aus und durch drücken der Taste  wird eine Verbindung zu diesem aufgebaut. Um ein Bluetooth® Gerät an eine bestimmte Stelle in der Liste der gekoppelten Geräte hinzu zufügen, muss im Menü (über die Taste  erreichbar) der Punkt „Gerät hinzufügen“ gewählt werden. Dort wird der gewünschte Speicherplatz mit den Tasten ◀ und ▶ angewählt und mit der  Taste bestätigt. Der momentan ausgewählte Speicherplatz wird im Display der Freisprechanlage unter dem Schriftzug „VERBINDBAR“ angezeigt.

7. Bedienung

7.1 Eingehender Anruf

Anruf annehmen

Um einen eingehenden Anruf an **BT LINK 2** anzunehmen wird die  Taste gedrückt.

Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen wird einfach die  Taste gedrückt.

7.2 Optionen während eines Anrufs

Lautstärke einstellen

Mit den Tasten ◀ und ▶ kann die Lautstärke während des Gespräches eingestellt werden.

Auf Privat schalten

Soll das Gespräch auf dem Mobilfunktelefon geführt werden, anstatt über die Freisprechanlage, kann die „Privat“ Funktion genutzt werden. Dazu wird während des Gespräches auf die Taste ■ gedrückt. Die Mobilfunktelefone reagieren jedoch unterschiedlich auf diese Funktion.

Bei vielen Mobilfunktelefonen bleibt die Bluetooth® Verbindung während dessen bestehen. Um wieder über die Freisprechanlage zu telefonieren, wird einfach noch mal die Taste ■ gedrückt.

Bei einigen Mobilfunktelefonen jedoch wird die Bluetooth® Verbindung zur Freisprechanlage abgebrochen.

Wird die Verbindung nach Gesprächsende nicht automatisch wieder aufgebaut, muss die ● Taste gedrückt werden. Dadurch wird eine Verbindung zum letztverbundenem Gerät aufgebaut.

Anruf beenden

Um einen Anruf zu beenden wird einfach die Taste gedrückt.

7.3 Anrufen

Um einen Anruf zu tätigen stehen mit **BT LINK 2** verschiedene Anruhfunktionen zur Verfügung:

Wahl über Telefonbuch

Um einen Anrufer übers Telefonbuch auszuwählen, wählt man den Punkt „Telefonbuch“ im Menü aus. Mit den Tasten ◀ und ▶ kann nun schrittweise durch die Telefonbucheinträge gescrollt werden. Mit der Taste ■ wird zwischen den Einträgen verschiedener Anfangsbuchstaben gewechselt. Durch die ● Taste wird der Anruf zum ausgewählten Eintrag gestartet. Die Unterstützung dieser Funktion ist abhängig vom Mobilfunktelefon.

Wahl über Visitenkarte

Durch die Auswahl des Menüpunktes „vCard-Wahl“ kann direkt ein Anrufer der unter den Visitenkarten gespeichert ist angerufen werden. Dazu wird einfach der Eintrag in der Liste mit den Tasten ◀ und ▶ ausgewählt und durch die ● Taste der Anruf gestartet.

Letzte Nummer

Durch die Auswahl dieses Menüpunktes wird automatisch die vom Mobilfunktelefon zuletzt gewählte Nummer angewählt. Die Unterstützung dieser Funktion ist abhängig vom Mobilfunktelefon.

Sprachwahl

Unterstützt das Mobilfunktelefon die Anruferauswahl per Sprachwahl, kann man diese auch mit der Freisprechanlage benutzen. Der Menüpunkt „Sprachwahl“ wird ausgewählt und nach einem kurzen Piepton kann der Sprachbefehl ausgesprochen werden. Die Unterstützung dieser Funktion ist abhängig vom Mobilfunktelefon.

7.4 Steuerung des Audioplayers

Wenn es das verbundene Bluetooth® Gerät die Funktion unterstützt, kann man im Audioplayer Modus das Abspielen der Musiktitel steuern. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Musiktitel abspielen (PLAY)
- ◀ Vorherigen Musiktitel anwählen
- ▶ Nachfolgenden Musiktitel anwählen
- Musiktitel anhalten (PAUSE)

7.5 Zusatzbelegung der Anruftaste

Die Anruftaste ● kann vom Benutzer zusätzlich belegt werden. Wenn **BT LINK 2** mit dem Mobilfunktelefon verbunden ist, wählt man das Menü an. Nun wird einer der Einträge „Telefonbuch“, „vCard-Wahl“, „Letzte Nr.“ oder „Sprachwahl“ markiert und die ● Taste gedrückt. Nun erscheint die Abfrage „Taste Anruf zuweisen“ die durch die Taste ◀ mit „Ja“ und durch die Taste ▶ mit „Nein“ beantwortet werden kann. Durch Drücken der Taste ◀ kann nun die Anruftaste ● mit einer zusätzlichen Funktion belegt werden.

Ist die Freisprechanlage verbunden, dann kann diese Taste benutzt werden um direkt diesen gewählten Menüpunkt aufzurufen.

7.6 Benutzung des Dualmodes

Mithilfe des Dualmodes ist es möglich schnell zwischen 2 gekoppelten Mobiltelefonen zu wechseln. Für die Nutzung des Dualmodes sind die Plätze 1 und 2 in der Liste der gekoppelten Geräte vorgesehen.

Wurde der Dualmode in den Einstellungen aktiviert und die Anlage ist mit einem der Mobiltelefone verbunden, wird im Startbildschirm auch immer der Gerätenamen des anderen Mobiltelefons angezeigt.

Wird nun eine der Lautstärketasten gedrückt, beendet **BT LINK 2** die Bluetooth-Verbindung zum verbundenen Gerät und versucht eine Verbindung zum Mobiltelefon auf dem anderen Speicherplatz aufzubauen.


Auf diese Weise kann z.B. zum Mobiltelefon eines Beifahrers umgeschaltet werden.

8. Menüfunktionen


Die Menüfunktionen der Freisprechanlage unterscheiden sich je nach Verbindungsstatus der Anlage. Ist die Anlage nicht mit einem Bluetooth® Gerät verbunden können so z.B. Grundeinstellungen vorgenommen werden. Bei bestehender Verbindung mit einem Mobilfunktelefon ist es z.B. möglich Einträge aus dem Telefonbuch auszuwählen um einen Anruf durchzuführen.

8.1 Menü (nicht verbunden)

Verbinden

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen eine Verbindung zu einem gekoppelten Mobilfunktelefon herzustellen. Zuerst wählt man mit den Tasten ◀ und ▶ zwischen „Freisprechen“ und „Audio-Player“ aus. Je nachdem welche Funktionalität genutzt werden soll. Danach wird eine Liste bereits gekoppelter Geräte angezeigt. Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie durch die Liste blättern und das gewünschte Gerät mit der  Taste auswählen. Die Freisprechanlage probiert dann eine Verbindung zum ausgewählten Gerät herzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, erscheint wieder die Startansicht auf dem Display.


Gerät hinzufügen

Hier kann ein Bluetooth® Gerät an eine bestimmte Position in der Liste der gekoppelten Geräte hinzugefügt werden. Dazu wird die gewünschte Stelle in der Liste mit den Tasten ◀ und ▶ ausgewählt und mit der  Taste bestätigt. Daraufhin erscheint im Display die Statusmeldung „Verbindbar“, mit der ausgewählten Listenposition darunter. In der Menüsteuerung des Bluetooth® Geräts muss das „Suchen nach Bluetooth® Geräten“ und das Koppeln mit **BT LINK 2** eingeleitet werden. Die Beschreibung dieses Vorganges entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth® Geräts.


Die Bluetooth® PIN der Anlage lautet: 0000.

Nach erfolgreicher Verbindung ist das Bluetooth® Gerät in die Liste der gekoppelten Geräte aufgenommen worden und **BT LINK 2** baut auf.


Gerät löschen

Unter diesem Menüpunkt können bereits gekoppelte Geräte aus der Liste gelöscht werden. Dazu wählen Sie das gewünschte Gerät mit den Tasten ◀ und ▶ aus der Liste aus und bestätigen die Auswahl mit der  Taste. An der Stelle der Liste erscheint dann der Eintrag „- Leer -“.

vCard hinzufügen

Hier können Visitenkarten aus dem Mobilfunktelefon hinzugefügt werden. Diese werden in der Freisprechanlage gespeichert und können später zum Wählen der enthaltenen Telefonnummer benutzt werden. Mit den Tasten ◀ und ▶ kann eine leere Position in der Liste ausgewählt werden. Dann muss vom Mobilfunktelefon eine Visitenkarte an die Freisprechanlage versendet werden. Im Display der Freisprechanlage erscheinen dann die Daten der gesendeten Visitenkarte. Mit der  Taste werden die Daten an der ausgesuchten Position abgespeichert.


vCard löschen

Um eine Visitenkarte aus dem Speicher der Freisprechanlage zu löschen wird ein Eintrag mit den Tasten ◀ und ▶ ausgewählt. Mit der  Taste wird der ausgewählte Eintrag dann aus dem Speicher der Freisprechanlage gelöscht.


Einstellungen

Unter diesem Menüpunkt können die Grundeinstellungen der Freisprechanlage geändert werden. Sobald irgendeine Einstellung geändert wurde, müssen die geänderten Einstellungen unter dem Menüpunkt „Speichern“ übernommen werden.

T.buch SM

Hier kann eingestellt werden, ob die Telefonbucheinträge aus der SIM-Karte des Mobilfunktelefons an die Freisprechanlage übertragen werden. Mit der  Taste kann das Auslesen aktiviert oder deaktiviert werden. (Nicht jedes Mobilfunktelefon unterstützt diese Funktion)

T.buch ME

Unter diesem Punkt wird festgelegt, ob die Telefonbucheinträge aus dem Mobilfunktelefonspeicher an die Freisprechanlage übertragen werden. Mit der  Taste kann das Auslesen aktiviert oder deaktiviert werden. (Nicht jedes Mobilfunktelefon unterstützt diese Funktion)

a.verb.start

Nach dem Einschalten der **BT LINK 2** wird normalerweise automatisch eine Verbindung zu einem gekoppelten Mobilfunktelefon aufgebaut. Mit der **—**Taste kann die automatische Verbindung aktiviert oder deaktiviert werden.

DSP EC/NR

Mit der **—**Taste kann hier die Benutzung des DSP zur Echo- und Rauschunterdrückung aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung wird erst bei einer kompletten Abschaltung und dem darauf folgenden Neustart von **BT LINK 2** wirksam.

auto.Klingel.

Ist dieser Punkt aktiviert erkennt die Anlage selbstständig ob vom Mobiltelefon ein Klingelton geliefert wird, oder der Klingelton von der Anlage generiert werden muss. Bei Deaktivierung dieses Punktes generiert die Anlage den Klingelton immer selbst. Dies ist erforderlich wenn das Mobiltelefon keinen Klingelton liefert.

A2DP

Mit der **—**Taste kann hier die Benutzung der A2DP Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Einstellung wird erst bei einer kompletten Abschaltung und dem darauf folgenden Neustart von **BT LINK 2** wirksam.

A2DP mute

Diese Option erscheint nur, wenn A2DP aktiviert ist. Mit Hilfe dieser Option wird die Radiostummschaltung auch dann aktiviert, wenn eine A2DP Verbindung existiert. Mit der Taste **—** kann hier die Benutzung der A2DP mute Funktion aktiviert oder deaktiviert werden. Dadurch können Audiodaten (z.B. bei Windows Mobile – Navigation TomTom, Garmin, Navigon oder Mediaplayer) an Autoradios welche keinen Line-In Eingang besitzen per A2DP übertragen werden.

Dualmode

Unter diesem Punkt kann der Dualmode mit der **—** Taste aktiviert oder deaktiviert werden. Im Dualmode kann zwischen 2 gekoppelten Mobiltelefonen umgeschaltet werden.

Beleuchtung

Hier wird die Helligkeit der Displaybeleuchtung eingestellt. Mit den Tasten ◀ (heller) und ▶ (dunkler) kann man in 21 Schritten die Helligkeit ganz nach eigenem Befinden einstellen.

Lautstärke

Hier wird die Grundlautstärke der Freisprechanlage festgelegt. Diese wird beim Einschalten des Gerätes immer wieder hergestellt. Der Wert kann später auch während eines Telefongesprächs mit den Tasten ◀ (leiser) und ▶ (lauter) eingestellt werden.

Lautstärke Mic.

Mit Hilfe der Tasten ◀ und ▶ kann hier die Lautstärke des Mikrofons eingestellt werden. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Option DSP EC/NR deaktiviert ist.

Klingelton

Mit Hilfe der Tasten ◀ und ▶ kann hier zwischen 10 verschiedenen Klingeltönen ausgewählt werden. Mit der Taste **—** wird der markierte Klingelton ausgewählt.

Abschalttimer

Hier kann eingestellt werden, ob und wie lange die Freisprechanlage nach Ausschalten der Zündung an bleibt. Beim Standardwert „Aus“ schaltet sich die Anlage nach wenigen Sekunden ab.

Sprache

Unter diesem Menüpunkt kann die Benutzersprache von **BT LINK 2** eingestellt werden. Die Auswahl der gewünschten Sprache erfolgt mit den Tasten ◀ und ▶. Mit der **—** Taste wird die markierte Sprache ausgewählt.

Speichern

Wurden Einstellungen geändert, müssen diese Werte übernommen werden. Wird der Menüpunkt „Speichern“ mit der **■** Taste ausgewählt, werden die geänderten Einstellungen von **BT LINK 2** übernommen.

Reset

Bei der Auswahl des Menüpunktes „Reset“ mit der **■** Taste wird **BT LINK 2** auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle vom Benutzer vorgenommenen Änderungen gehen dabei verloren.

8.2 Menü (Freisprech- Modus)

Telefonbuch

Um einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch (aus SIM/Mobilfunktelefon heruntergeladene Daten) anzurufen, wird dieser Menüpunkt ausgewählt. Mit den Tasten ◀ und ▶ scrollt man schrittweise durch die Einträge des Telefonbuchs. Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Mit der **■** Taste wird zum ersten Eintrag des alphabetisch folgenden Anfangsbuchstaben gesprungen.

Anrufprotokoll

Unter diesem Menüpunkt werden die Nummern der letzten 20 Gespräche angezeigt. Mit den Tasten ◀ und ▶ scrollt man schrittweise durch die Nummer. Mit der Taste ● wird die gewählte Nummer angerufen.

vCard-Wahl

Anrufe können nicht nur über einen Telefonbucheintrag getätigt werden, sondern auch über die in **BT LINK 2** speicherbaren Visitenkarten. Mit den Tasten ◀ und ▶ scrollt man schrittweise durch die vorhandenen Einträge. Mit der Taste ● tätigt man dann den Anruf.

Letzte Nr.

Mit diesem Menüpunkt wird die zuletzt gewählte Nummer des Mobilfunktelefons angewählt.

Sprachwahl

Wird dieser Menüpunkt mit der **■** Taste ausgewählt, dann versucht **BT LINK 2** die Sprachwahl des Mobilfunktelefons zu benutzen. Es kann nun ein im Mobilfunktelefon gespeicherter Sprachbefehl genutzt werden.

Einstellungen

Unter diesem Menüpunkt können die Grundeinstellungen der Freisprechanlage geändert werden. Sobald irgendeine Einstellung geändert wurde, müssen die geänderten Einstellungen unter dem Menüpunkt „Speichern“ übernommen werden. Genauere Informationen über die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten können im Kapitel 8.1 (Einstellungen) nachlesen.

Verb. Trennen

Die Auswahl dieses Menüpunktes trennt die momentane Verbindung zwischen Freisprechanlage und Mobilfunktelefon. Dies ist notwendig um z.B. ein anderes Mobilfunktelefon an die Anlage anzumelden, oder Änderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen.

Audioplayer

Über diesen Menüpunkt kann in den Audioplayer- Modus gewechselt werden. Ist die Anlage bereits mit einem A2DP-fähigem Gerät verbunden erscheint sofort die Audioplayer Displayanzeige. Haben Sie noch keine A2DP Verbindung zu einem Gerät aufgebaut, dann wird Ihnen eine Liste bereits gekoppelter Geräte angezeigt. Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie durch die Liste blättern und das gewünschte Gerät mit der **■** Taste auswählen. **BT LINK 2** versucht dann eine Verbindung zum ausgewählten Gerät herzustellen und das Audioplayer Menü erscheint. Sollte dies nicht möglich sein, erscheint wieder die Standardansicht auf dem Display.

8.3 Menü (Audioplayer Modus)

Freisprechen

Über diesen Menüpunkt kann in den Freisprech- Modus gewechselt werden. Ist die Anlage bereits mit einem Hands Free- fähigem Gerät verbunden erscheint sofort das Freisprech Menü. Haben Sie noch keine Hands Free- Verbindung zu einem Gerät aufgebaut, dann wird Ihnen eine Liste bereits gekoppelter Geräte angezeigt. Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie durch die Liste blättern und das gewünschte Gerät mit der **■** Taste auswählen. **BT LINK 2** versucht dann eine Verbindung zum ausgewählten Gerät herzustellen und die Anzeige des Freisprech- Modus erscheint. Sollte dies nicht möglich sein, erscheint wieder die Audioplayer- Ansicht auf dem Display.



Einstellungen

Unter diesem Menüpunkt können die Grundeinstellungen der Freisprechanlage geändert werden. Sobald irgendeine Einstellung geändert wurde, müssen die geänderten Einstellungen unter dem Menüpunkt „Speichern“ übernommen werden. Genauere Informationen über die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten können im Kapitel 8.1 (Einstellungen) nachlesen.

Verb. Trennen

Die Auswahl dieses Menüpunktes trennt die momentane Verbindung zwischen **BT LINK 2** und dem Audiogerät. Dies ist notwendig um z.B. ein anderes Audiogerät an der Anlage anzumelden, oder Änderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen.

9. Icon - Legende

Icon	Bedeutung
	Anlage befindet sich im Freisprechmodus
	Bestehende Audioverbindung im Freisprechmodus
	Signal Empfangsstärke (Anzeige abhängig vom Mobilfunktelefon)
	Ladestärke der Batterie (Anzeige abhängig vom Mobilfunktelefon)
	Aufbau einer Bluetooth® Verbindung
	Bluetooth® Verbindung kann durch gekoppeltes Mobilfunktelefon aufgebaut werden
	Fortschrittsbalken, z.B. beim Laden des Telefonbuches
	Anruf wird aufgebaut
	Anruf aktiv
	Neue SMS auf dem Mobilfunktelefon eingetroffen (Anzeige abhängig vom Mobilfunktelefon)
	Telefonbuch konnte geladen werden (Anzeige abhängig vom Mobilfunktelefon)
	Option aktiviert
	Option deaktiviert

10. Technische Daten

Sendefrequenz: 2.402 GHz bis 2.480 GHz

Reichweite: bis 20 Meter

Bluetooth Passwort: 0000

Gehäuse: ABS Gehäuse mit 5 Tasten und Display beleuchtet, ca.87x57x15mm

Stromversorgung über FastMute **SONIC XL**; max. 3W Leistungsaufnahme

Bluetooth® Schnittstelle

Unterstützte Bluetooth® Profiles: Hands-Free, Headset, A2DP, GAP, OPP, AVRCP, PBAP

Sendeleistung: bis zu 4 dBm Ausgangsleistung

Bluetooth®Zertifizierung

Bluetooth® Zertifizierung entsprechend der Bluetooth® Spezifikation 2.0

Zulassungen CE 0681; e1 022917

KBA nach 95/54-EG (KFZ- Richtlinie)

EN 300328-2 (Radio) ; EMC-EN 301489-1/-7/-17

EN 60950 (Safety) ; R&TTE(EU)

Bluetooth ID B013356

Verwendbare Geräte

Generell alle Geräte mit Bluetooth® Hands-Free oder Headset Profile.

Für den Audioplayer werden Geräte mit A2DP Profil Unterstützung.

11. Konformitätserklärung

Die Firma ge-tectronic, Robert Geierstanger, Gstatter Au 2, 83324 Ruhpolding

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: **BT LINK 2** auf das sich die Erklärung bezieht, mit den oben genannten Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.



Copyright Hinweis:

Bluetooth and the Bluetooth logos are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to ge-tectronic Germany.

Marken- und Produktnamen fremder Hersteller unterliegen dem Urheberrecht der jeweiligen Firmen.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage(n), sowie die weitere Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Irrtum sowie technische Änderung vorbehalten.